



Industri<mark>elle</mark> Au<mark>tomation</mark>

GETTING STARTED -

Erste Schritte zur Inbetriebnahme von TBEN-S-Stationen





Sense it! Connect it! Bus it! Solve it!

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Ausgabe 02/2015 © Hans Turck GmbH, Mülheim an der Ruhr

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Zustimmung der Firma Hans Turck GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.



1 Getting Started TBEN-S

1.1	Default IP-Adresse	
1.2	Der Webserver	
1.2.1	Webserver-Login	5
	– Sicherer Umgang mit dem Webserver	5
1.2.2	Webserver-Logout	5
1.2.3	Zugriffsrechte "Admin"	б
1.2.4	Verwendung mobiler Endgeräte	7
1.3	Das TURCK IP-Address Tool	
1.3.1	IP-Adressvergabe mit TURCK-IP-Address Tool	8
1.3.2	PROFINET-Namenszuweisung mit TURCK IP-Address Tool	
1.3.3	"Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit TURCK IP-Address Tool	
1.4	Gerätekonfigurationsdateien	11
1.5	LED-Verhalten	11
1.6	Max. Anzahl in Reihe verbundener Module (Daisy Chain)	
1.7	Weiterführende Informationen	
1.8	PROFINET-Namenszuweisung bei Fremdherstellern	
	– Primary Setup Tool von Siemens	
	– STEP7/TIA Portal	

1.1 Default IP-Adresse

Im Auslieferungszustand ist in den Geräten weder eine IP-Adresse noch ein PROFINET-Name hinterlegt.

Um das Gerät jedoch per Web-Interface konfigurieren zu können, reagiert der Web-Server auf die IP-Adresse

192.168.1.254.

Dazu müssen sich das Gerät und der zur Konfiguration verwendete PC im gleichen IP-Netzwerk befinden.

http://192.168.1.254/info.html	Q → C T Station Information ×		
TBEN-S1-8DXP Embedded Website of TBEN-Sx Blo	ock I/O Module		-
		Password [Login]	Industrial
Station Information >			Autom
Station Information Station Diagnostics Event Log	Station Information		
	Type	TBEN-S1-8DXP	
Ethernet Statistics Ethernet/IP Memory Man	Identification Number	6814023	
Modbus/TCP Memory Map	Firmware Revision	V3 0 2 0	
Links	Bootloader Devision	V9.0.0.0	
8DXP	EtherNet/ID Devicion	V2 7 0 0	
		V2.7.0.0	
	Madhua TCD Davidia	v1.2.9.0	
	Modbus TCP Revision	V1.3.1.0	
	Rotary Switch Mode	PGM DHCP	
	PROFINET Station Name		
	Network Settings		
	Ethernet Port 1 setup	Autonegotiate	
	Ethernet Port 2 setup	Autonegotiate	
	IP Address	192.168.1.254	
	Netmask	255.255.255.0	
	Default Gateway	0.0.0.0	
	MAC Address	00:07:46:01:fc:1a	
	LLDP MAC Address 1	00:07:46:01:fc:1b	
	LLDP MAC Address 2	00:07:46:01:fc:1c	
	EtherNet/IP Status		
	Network topology	Linear	
	DLR State	Normal	
	QuickConnect	Disabled	
	PROFINET Status		
	Network topology	Linear	
	FactStartUp	Disphlad	



1.2 Der Webserver

Ohne Benutzer-Login kann auf den Webserver nur lesend zugegriffen werden.

Der Webserver zeigt z. B. Versionsinformationen und Gerätezustände an.

Dazu gehören:

- Firmware-Versionsinformationen der verschiedenen Stacks
- Ethernet-Port-Eigenschaften und -Statistiken
- Diagnoseinformationen in Klartext
- Historische Diagnoseereignisse und Statusinformationen mit Zeitstempel



Darüber hinaus zeigt der Webserver für Modbus TCP und EtherNet/IP[™] ein **Daten-Mapping**.



~



1.2.1 Webserver-Login

Um Änderungen über das Webinterface vornehmen zu können, ist ein Administrator-Login erforderlich.

Das Default-Passwort lautet:

password

HINWEIS

Soll der Webserver aus Gründen der Sicherheit ganz abgeschaltet werden, so ist dieses über die protokollspezifischen Mechanismen (PROFINET: GSDML-Konfiguration/ EtherNet/IP[™]: Class Instance Attribute/Modbus TCP: Parameter-Register) sowie über den Web-Server selbst möglich.

Bitte lesen Sie hierzu das Handbuch zu TBEN-S, D301346.

Sicherer Umgang mit dem Webserver

Bei den TBEN-S-Modulen ist für den Administrator-Zugang im Webserver ein Default-Passwort hinterlegt.

Wir empfehlen dringend, ein eigenes Passwort zu hinterlegen, um Missbrauch durch Dritte zu erschweren!

Dies sollte im Zusammenhang mit dem Netzwerk-Sicherheitskonzept der Gesamtanlage, in der die Module verbaut sind, erfolgen.

1.2.2 Webserver-Logout

Um einen angemeldeten Anwender/PC mit Administrator-Rechten vom Webserver zu trennen, ist ein Logout notwendig.

Wird lediglich der Web-Browser geschlossen, wird beim erneuten Aufruf des Webservers vom gleichen PC der zuletzt erfolgte Zugriff wieder aktiviert, d. h. ggf. mit allen Administrator-Rechten.

1.2.3 Zugriffsrechte "Admin"

Im eingeloggten Zustand können diverse Einstellungen intuitiv über das Webinterface vorgenommen werden.

- Änderung des Admin-Passworts
- Änderung der IP-Einstellungen
- Ein- und Ausschalten der verschiedenen Protokolle
- Vergabe des PROFINET-Namens
- Ein- und Ausschalten verschiedener EtherNet/IP[™]-Optionen
- Aktivierung des Modbus TCP-Watchdogs
- Rücksetzen des Gerätes auf Werkseinstellungen

ver mit	Thtp://192.168.1.254/device_co P + C T Station Configuration ×						
Rechten	TBEN-S1-8DXP Embedded Website of TBEN-Sx Block I/O Module						
	admin@192.168.1.100 [Logout] Industrial Automation						
	Station Configuration >						
	Station Information Station Diagnostics Event Log Ethernet Statistics	Protocols					
		NOTE: A check mark next to	o a protocol means it is disabled.				
	Ethernet/IP Memory Map	EtherNet/IP					
	Links	Modbus TCP					
	Station Configuration	PROFINET					
	Network Configuration Change Admin Password 8DXP	Web Server					
		EtherNet/IP Configuration					
		GW Control Word	Enabled V				
		GW Status Word	Enabled V				
		Scheduled Diagnostics	Enabled V				
		Summarized Diagnostics	Disabled 🗸				
		Quick Connect	Disabled V				
		PROFINET Configuration					
		PROFINET Station Name					
		Modbus Configuration	ı				
		NOTE: To disable the watch milisecond (ms).	dog timer, enter 0. Also, the value is in				
		Watch Dog Timer	0				
		Submit Reset					
		Reboot Reset to Fact	tory Defaults				
		For comments or questions, please em	ail TURCK Support				



1.2.4 Verwendung mobiler Endgeräte

Der interne Webserver ist im "responsive Design" gestaltet. Das bedeutet, dass die Web-Funktionen auch mit einem mobilen Endgerät, z. B. einem Smartphone, durchgeführt werden können.

Die Webinhalte werden automatisch an die kleinere Displayfläche angepasst, um eine optimale Darstellung des Webservers zu gewährleisten.

Das TBEN-S Gerät und das mobile Endgerät müssen sich im selben Netzwerk befinden. Achten Sie daher darauf, dass sich die IP-Adressen beider Geräte im selben Subnetz (z.B. 255.255.255.0) befinden.

Darüber hinaus muss ein WLAN-Netzwerkzugang für das Endgerät vorhanden sein.

Abbildung 1-5: Zugriff auf Web- server mittels	🤤 🔫 192.16	י? 📼 14:34 גווי ביוי ביוי ביוי גוויי ג			
Smartphone	TBEN-S1-8DI	TURCK			
	Password	[Login]	Industrial		
	Main Menu >				
	< Back	Main Menu	Forward>		
	Station Informa	tion	>		
	Station Diagnos	tics	>		
	Event Log		>		
	Ethernet Statist	ics	>		
	Ethernet/IP Mer	>			
	Modbus/TCP M	>			
	Links		>		

For comments or questions, please email TURCK Support URL http://www.turck.com * Revision V1.0.0.0

1.3 Das TURCK IP-Address Tool

1.3.1 IP-Adressvergabe mit TURCK-IP-Address Tool

Neben dem Webzugang steht mit dem IP-Address Tool ein einfaches, kleines Werkzeug zur Verfügung, um ein angeschlossenes TBEN-S-Gerät zu finden und die IP-Einstellungen zu verändern.

Die Software steht Ihnen auf www.turck.de im Bereich "Downloads \rightarrow Software \rightarrow Service Tool" zur Verfügung.

F

HINWEIS

Das Tool arbeitet mit UDP "Broadcast"-Nachrichten. Das bedeutet, ein Gerät wird auch dann gefunden, wenn die IP-Einstellungen des Geräts und die IP-Einstellungen des PC nicht übereinstimmen.

Das Tool ist dadurch besonders hilfreich bei Geräten, die bereits im Einsatz waren und deren Netzwerkkonfiguration unbekannt ist.

Vorgehensweise:

Nach dem Betätigen der Schaltfläche "Suchen" werden alle im Netzwerk gefundenen Geräte in einer Liste angezeigt.

Abbildung 1-6: IP-Address Tool, Suchfunktion

💳 Turo	Turck IP Address Tool, Vers. 2.0.0.0								
Sucher	Andern Winl	k Reset Werkseins	tellungen Zwis	chenablage S	prache Hilfe	Schließen			
	MAC-Adresse	Gerätename	IP-Adresse	Netzmaske	Gateway	Modus	Gerätetyp	Version	Adapter
1 2 3	00:07:46:01:FC:9B 00:07:46:01:FC:B0 00:07:46:01:FB:CC	tben-s-8dip tben-s1-4dip-4dop tben-s1-8dip-d	<u>192.168.1.32</u> <u>192.168.1.129</u> 192.168.1.95	255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0	0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0	PGM_DHCP PGM_DHCP PGM_DHCP	TBEN-S1-8DIP TBEN-S1-4DIP TBEN-S1-8DIP-D	3.0.2.0 3.0.2.0 3.0.2.0	192.168.1.100 192.168.1.100 192.168.1.100
- 4	00:07:46:01:FC:1A	tben-8dxp	192.168.1.233	255.255.255.0	0.0.0.0	PGM DHCP	TBEN-S1-8DXP	3.0.2.0	192.168.1.100
5	6C:3B:E5:F4:B6:70	scheuembw7	<u>192.168.1.100</u>	255.255.255.0	0.0.0.0		SIMATIC-PC		192.168.1.100
•									•
Gefund	Gefunden 5 Geräte.								





Über die Schaltfläche "Ändern" lassen sich die Netzwerkeinstellungen der Geräte anpassen.

Durch die **Wink**-Funktion wird ein einzelnes Gerät aufgefordert, ein LED-Signal abzusetzen. Das geschieht zur Identifikation (Lokalisierung) eines Gerätes in einer Gruppe mehrerer gleichartiger Geräte in einer bestehenden Anlage oder Maschine.



1.3.2 PROFINET-Namenszuweisung mit TURCK IP-Address Tool

Die oben beschriebenen Methoden zur Erkennung und Adressierung der Module sind als allgemeingültige Methoden anzusehen.

Bei Modbus TCP gibt es keinen Standard zur Adressierung/Namenszuweisung. Daher ist die IP-Adressvergabe mit Webserver oder IP-Address Tool hier ein wichtiges Thema.

Beim Betrieb an PROFINET unterstützen die Module selbstverständlich die in der SPS-Umgebung verwendeten Protokolle und Tools zur Namenszuweisung.

Das TURCK IP-Address Tool kann zur PROFINET-Namenszuweisung genutzt werden. Durch die Verwendung des PROFINET-Protokolls DCP (Device Configuration Protocol) sollte es ebenfalls immer möglich sein, angeschlossene Geräte zu finden und die Geräteinformationen auszulesen.



1.3.3 "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit TURCK IP-Address Tool

Das TURCK IP-Address Tool ermöglicht, genau wie der Webserver, das Zurücksetzen der Geräte auf ihre Werkseinstellungen.



Suche	n Ändern Wink	Reset Werkseinst	ellungen Zwise	chenablage Sp	prache Hilfe	X Schließen			
A	MAC-Adresse	Gerätename We	rkseinstellungen	Netzmaske	Gateway	Modus	Gerätetyp	Version	Adapter
- 1	00:07:46:01:FC:9B	tben-s-8dip	192.168.1.32	255.255.255.0	0.0.0.0	PGM_DHCP	TBEN-S1-8DIP	3.0.2.0	192.168.1.100
2	00:07:46:01:FC:B0	tben-s1-4dip-4dop	192.168.1.129	255.255.255.0	0.0.00	PGM_DHCP	TBEN-S1-4DIP	3.0.2.0	192.168.1.100
3	00:07:46:01:FB:CC	tben-s1-8dip-d	192.168.1.95	255.255.255.0	0.0.0.0	PGM_DHCP	TBEN-S1-8DIP-D	3.0.2.0	192.168.1.100
4	00:07:46:01:FC:1A	tben-8dxp	<u>192.168.1.233</u>	255.255.255.0	0.0.0.0	PGM_DHCP	TBEN-S1-8DXP	3.0.2.0	192.168.1.100
5	6C:3B:E5:F4:B6:70	scheuembw7	<u>192.168.1.100</u>	255.255.255.0	0.0.0.0		SIMATIC-PC		192.168.1.100



1.4 Gerätekonfigurationsdateien

Die aktuellen Gerätekonfigurationsdateien (GSDML-Dateien für PROFINET und EDS-Dateien für EtherNet/IP[™]) stehen Ihnen auf der TURCK-Website www.turck.de zum Download zur Verfügung.

1.5 LED-Verhalten

Tabelle 1-1: LED-Anzeigen der TBEN-S-Geräte	LED	Farbe	Status	Bedeutung
A kann auch in	PWR	grün	an	V1 und V2 OK
Kombination auftreten		rot	an	V2 fehlt oder < 18 V DC
			aus	V1 fehlt oder < 18 V DC
	ETHx	grün	an	Link hergestellt, 100 MBit/s
		_	blinkt	Ethernet Traffic, 100 MBit/s
		gelb	an	Link hergestellt, 10 MBit/s
		_	blinkt	Ethernet Traffic, 10 MBit/s
			aus	Kein Ethernet Link
	ERR	grün	an	keine Diagnose vorhanden
		rot	an	Diagnose liegt an
	BUS	grün	an	Aktive Verbindung zu einem Master
		_	blinkt	Gerät ist betriebsbereit
		rot	an	IP-Adressen-Konflikt oder Restore Mode oder Timeout
		_	blinkt	Blink-/Wink-Kommando aktiv
		rot/ grün	an	Autonegotiation und/oder Warten auf DHCP-/BootP- Adressierung
	C1 bis C8	grün	an A	Eingang oder Ausgang aktiv
		rot	blinkt A	Überlast der Versorgung V1 oder V2 (alle Steckplatz- LEDs der Versorgungsgruppe blinken) bzw. an einem Steckverbinder (TBEN-S1-8DIP-D: nur die LED des betref- fenden Steckplatzes blinkt).
			an	Ausgang aktiv, Überlast/Überstrom am Ausgang
			aus	Eingang und/oder Ausgang inaktiv

1.6 Max. Anzahl in Reihe verbundener Module (Daisy Chain)

Voraussetzungen:

- Optimales Netzwerk
- Nur TBEN-S-Module in Reihe, keine zusätzlichen Switches, Fremdgeräte
- Austausch von reinen zyklischen Prozessdaten, keine azyklischen Daten
- Kabellänge zwischen den TBEN-S-Modulen maximal 50 m

Tabelle 1-2:	Zykluszeit	Maximale Anzahl TBEN-S-Module
Maximale Anzani TBEN-S-Module	1 ms	21
	2 ms	42



HINWEIS

Abweichungen von den o.g. Angaben führen gegebenenfalls zur Verringerung der mögliche Anzahl der in Reihe verbundenen TBEN-S-Module.



1.7 Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zu den Geräten der TBEN-S-Produktreihe finden Sie auf unserer Web-Seite www.turck.de/de und im Handbuch (TURCK-Dokumentationsnummer D301346), das Ihnen dort zum Download zur Verfügung steht.



1.8 PROFINET-Namenszuweisung bei Fremdherstellern

Primary Setup Tool von Siemens

Tools wie das Primary Setup Tool von SIEMENS können ebenfalls zur PROFINET-Namenszuweisung genutzt werden.

Abbildung 1-12:	Primary Setup Tool - Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection - s7wnpstx.exe							
Primary Setup	Netzwerk Baugruppe Einstellungen Optionen ?							
Tool von Siemens	🔦 🕍 📲 F 🗚 포치 포치 노치 R							
	□- 7 TBEN-S1-8D×P: 00-07-46-01-FC-1A: 0.0.0.0 □ 7 Gerätename: □ 1 1 □ 1 1 □ 1 1 0 1 1	Ethernet-Schnittstelle MAC-Adresse 00-07-46-01-FC-1A						
		O IP-Parameter zuordnen						
		[P-Adresse 0.0.0.0						
		Subnetzmaske 0.0.0.0						
	Gerätename vergeben							
	Gerätename Übernehmen	Abbrechen						
		Client-ID Gerätename vergeben						
		Gerätename: Name zu <u>w</u> eisen						
	Bereit NUM Angezeigte	J Stationen: 1 - Gefundene Stationen: 1 - (Filter: Aus)						

STEP7/TIA Portal

Das Gerät verhält sich an PROFINET wie jeder andere PROFINET-Teilnehmer.

Die Funktionalität des Primary Setup Tools ist identisch auch im STEP7-Hardwaremanager oder im TIA Portal zu finden.

Bei einer installierten STEP7-Umgebung/ im TIA Portal kann auf das Primary Setup Tool gänzlich verzichtet werden. **Getting Started TBEN-S**



Industri<mark>elle</mark> Automation

www.turck.com

Hans Turck GmbH & Co. KG

45472 Mülheim an der Ruhr Germany Witzlebenstraße 7 Tel. +49 (0) 208 4952-0 Fax +49 (0) 208 4952-264 E-Mail more@turck.com Internet www.turck.com